Interface für das LX5000

Powered by LX Navigation

Dieses Gerät wurde in erster Linie für die vielen Benutzer eines LX5000 entwickelt, die ihre Avionic mit einem FLARM ergänzen wollen. Die Integration soll so einfach wie möglich sein, ohne dabei einen Spezialisten zu Rate ziehen zu müssen. Von der vorhandenen Infrastruktur wird so viel wie möglich weiterverwendet.

.

- Die Stromversorgung erfolgt über die RS485 Bus-Schnittstelle des LX5000.
- Funktioniert ab Version 6.1x des LX5000
- Die GPS-Antenne des LX5000 versorgt beide Geräte
- Eine externe FLARM RF-Antenne mit ca. 60cm Kabel gehört zum Lieferumfang.
- Die Verbindung zum externen Display erfolgt über RJ 6 Telefonstecker. Über diese Schnittstelle erfolgen auch die Firmwareupdates des FLARM.
- Die Funktionalität des externen Displays entspricht völlig den originalen FLARM-Displays.
- Der Drucktaster auf der Oberseite des Gerätes besitzt die gleiche Funktionalität, wie bei den originalen FLARM-Geräten
- Lieferumfang: FLARM Interface-Box, externes FLARM-Display, externe RF-Antenne.
- Abmessungen: 95x50x25 mm

LX *navigation*

+ 49 89 32208653
support@lxnavigation.de

+ 49 89 32208654
http://www.lxnavigation.de

+ 386 3 490 4670
support@lxnavigation.si

+ 386 3 490 46 71
http://www.lxnavigation.si

LX Navigation e.K.
Dr. Michael Seischab
Büro:
Mattighoferstr. 7
80939 München
HRA 85643, Amtsgericht München

Lieferadresse
Königsbergerstr. 15
87668 Rieden-Zellerberg

support@lxnavigation.de
Ust.-IDNr.: DE814213172

Kontakt
Tel.: +49 (0)89 32208653
Fax: +49 (0)89 32208654
Mobil: +49 (0)172/8515393
www.lxnavigation.de
Steuer-Nr.: 146/425/45311